



COLLEGARE ALLA RETE

Vmove

CONNESSIONE "Vmove" PER CONTROLLO
CORRENTE DI CARICA

COLLEGARE AL CARICO

ALLARMI E TEST

A.C. OP. SI CHIUDE IN FUNZ. DA RETE
BT. OP. SI CHIUDE IN FUNZ. DA BATTERIA

BT LOW N.C. SI APRE PER ALL. BATTERIA BASSA
NO BT N.C. SI APRE PER MANCANZA BATTERIA

COLLEGARE ALLA BATTERIA
CON ADEGUATO FUSIBILE IN SERIE

POWER ELECTRONICS s.r.l.			
Title DRP240 E MODULO CARICA BATTERIA BD1015 SCHEMA D'INTERCONSSIONE			
Size A	Document Number ILL.BD1015CONN240		Rev. A
Date:	04/07/2008	Sheet	1 of 1